

Caméra Logitech BCC950



Guide d'installation rapide


La caméra Logitech BCC950 est un périphérique monobloc regroupant une Webcam motorisée, un haut-parleur et un microphone. Ce matériel de prêt est destiné à équiper temporairement les utilisateurs (participants ou organisateurs) de l'infrastructure de visioconférence des services académiques de Limoges.



Ce périphérique n'est pas indépendant. Il nécessite un ordinateur (fixe ou portable) pour fonctionner.

L'installation est extrêmement simple : quel que soit le système d'exploitation de l'ordinateur, il suffit de brancher le transformateur électrique sur une prise, puis de connecter le cordon USB sur une prise libre de votre machine. Après les quelques secondes nécessaires à l'installation automatique des pilotes, la caméra Logitech BCC950 sera fonctionnelle. **Ne lancer le logiciel de visioconférence qu'une fois la caméra installée...**

Les différents réglages de l'image ou du son peuvent être réalisés avec les touches présentes sur le périphérique :



... ou à l'aide de la télécommande :



Si votre ordinateur est déjà équipé d'une webcam ou de haut-parleurs, il est nécessaire d'indiquer au client Scopia Desktop (le logiciel qui va vous permettre de réaliser la visioconférence) quels périphériques utiliser en priorité.

En fonction de vos choix, vérifiez bien que les paramètres définis dans les onglets « Audio » et « Vidéo » correspondent à ce que vous souhaitez (par exemple, utiliser les haut-parleurs du PC plutôt que celui de la caméra).

Si vous n'avez pas de son, ou si vos interlocuteurs ne vous entendent pas, ces réglages peuvent être à l'origine du problème (si le microphone ou le son n'est pas coupé dans l'interface de la visioconférence).

Accéder aux paramètres depuis un ordinateur équipé de Windows :

1. Clic droit sur l'icône Scopia Desktop

2. Clic gauche sur « Paramètres »

3. Vérifier les paramètres dans les onglets « Audio » et « Vidéo »

Accéder aux paramètres depuis un ordinateur Apple :

1. Dans le Menu de l'application Scopia Desktop, cliquer sur « Préférences »

2. Vérifier les paramètres dans les onglets « Audio » et « Vidéo »